

TECHNISCHE INFO



TECHNICAL INFO

Ventilsitz Handpumpe SW40

Valve seat Hand pump SW40

Bei Druckabfall an den Spannzylindern kann durch einen gezielten Hammerschlag die Dichtwirkung am Ventilsitz wiederhergestellt werden.

If the pressure drops at the clamping cylinders, the sealing effect at the valve seat can be restored by a targeted hammer blow.



- 1) Ventil schließen (handfest anziehen).

Close valve (tighten by hand).



- 2) Durchschlag mittig auf dem Einstellrad ansetzen und mit einem leichten Hammerschlag versehen. Funktion prüfen.
> Vorgang ggfs. wiederholen. Siehe Pkt. 1)

Place the punch in the middle of the setting wheel and apply a slight hammer blow. Check function.

> Repeat if necessary. See point 1)